

## Отключение системы защиты салона и датчика крена

В подменю ALARM можно временно отключить систему защиты салона и датчик крена (защита от буксировки).

При повторном запираии дверей система защиты салона и датчик крена снова включаются.

Дальнейшую информацию по этой теме Вы найдете в главе:

обратите внимание на информацию в главе „ВЫКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ САЛОНА И ДАТЧИКА КРЕНА“ на странице 260.

### Примечание по пользованию

- ▷ Настройку комфортных функций Вы можете провести исключительно при неподвижном автомобиле.



## Включение и выключение системы защиты салона

Сигнализация срабатывает, если при запертых дверях в салоне регистрируется движение (например, попытка кражи после того, как было разбито стекло).



1. Выберите и подтвердите MAIN MENU  
>SETTINGS  
> COMFORT  
> ALARM



2. Выберите INTERIOR.
3. Подтвердите выбор.  
 Система защиты салона активирована  
 Система защиты салона деактивирована

## Включение и выключение датчика крена

Сигнализация срабатывает, если при запертых дверях автомобиль сильно наклоняется в одну сторону (например, попытка кражи с помощью эвакуатора).



1. Выберите и подтвердите MAIN MENU  
>SETTINGS  
> COMFORT  
> ALARM



2. Выберите ANGLE.
3. Подтвердите выбор.  
 Датчик крена активирован  
 Датчик крена деактивирован