



A - SET (сохранение скорости)

1 - RESUME

(включение круиз-контроля/возобновление работы)

2 - OFF (прерывание работы)

3 - + SPEED (ускорение)

4 - - SPEED (замедление)

Вызов сохраненной в памяти скорости

- ▷ Потяните рычажок назад в положение 1 .

Примечание по пользованию

Вызывать из памяти скорость следует только в том случае, если это допускают транспортные условия и состояние дороги.

Полное выключение системы круиз-контроля

- ▷ Нажмите рычажок вперед в положение 2 до четкой фиксации.
Значение скорости в памяти стирается, зеленая контрольная лампа гаснет.

Если после остановки автомобиля выключить зажигание, значение скорости, сохраненное в памяти, стирается.

Примечание по вождению

На подъемах и склонах круиз-контроль не всегда может выдерживать заданную скорость.

- ▷ Поэтому для обеспечения достаточного торможения двигателем и поддержания оптимальных оборотов следует переключаться на более низкую передачу.